


Mini Keyboard

迷你键盘

instructions

使用指南



应用

- 无线键盘应用于家庭娱乐、教育、培训、会议、演讲和投影仪
- Windows/Mac 电脑、智能电视、机顶盒

包装清单

- 迷你键盘 1
- 说明书 1
- USB充电线 1

特征

- 微型外形,方便携带
- QWERTY全键盘布局
- 支持多种手势和滚动条
- 支持多国语言(需要定制)


支持系统

- Windows
- Mac OS
- Linux
- Android/Google/Smart TV

规格

- RF2.4G无线连接
- 距离: 最大半径10m
- USB连接, 即插即用
- 电源: 1.5V X AAA 2节 (或者锂电池)
- 工作电压:3.3V
- 无线发射功率: 2dBm
- 接收灵敏度: -85dBm
- 尺寸: 147X99.5X21.6mm
- 重量: 110g

开机



1. 打开电池盖, 拿出接收器



2. 将接收器插入你的设备上的USB接口处

3. 插好接收器后, 打开电源开关

配对

同时按下Fn键+键LED灯闪烁,此时将接收器插到电脑或Android设备USB接口上,LED停止闪烁,表示配对成功.



注意: 键盘出厂已配对好, 不必重新配对.

充电

当键盘未进行任何操作时,指示灯突然闪烁,说明键盘要进行充电,用USB线将键盘与电脑连接好,红色指示灯会亮起来,在充电过程中,指示灯会长亮.当键盘电充满时指示灯熄灭,此时将USB线从电脑上拔下来.



键盘功能描述



多点触摸应用：
多点触摸应用说明如下图：

触摸功能	等效鼠标功能	图示	图示描述	备注
移动	移动鼠标光标		在触摸板上滑动手指	
中键单击	中键单击		同时用两个手指在触摸板上单击	在浏览网页时双指单击会出现滚动条，如上图所示，将光标移至该图上方则向上快速移动页面，反之则向下。 
两手指垂直方向移动	滚动鼠标中键		两手指垂直方向移动	在浏览图片时，两个手指向上、下移动可以放大或缩小画面
右击	鼠标右击		三个手指同时单击	

常见问题解答

- 1.触摸板不灵敏,或输入字体卡在屏幕
请将电池充满电,然后重启键盘
- 2.远距离操作没有反应或者要按几次按钮才有反应.
电视机金属外壳会阻挡无线信号,请将接收器插入我们提供的USB延长线上使用.
- 3.多媒体按键没有反应
请更新你的播放器版本或者下载安装相关驱动程序
- 4.其他需求或帮助请发邮件至:
sales@unisenonline.com.cn,